




1 2 3 4 5 6 7 8 9

3-fach
Taster Innen



Schlüsselschalter
Außen



GfA 900.4

Achtung!!!
Zusatzenschalter gehört auf die Position
für den Stopp Innen eingestellt!

S5
Zusatzkontakt
Motor

